

**tkrom**<sup>®</sup>  
pinturas

**ESMALTES**

CARTA DE COLORES




# ACABADOS

---

## BRILLO

---



BLANCO 101



NEGRO 121

## SATINADO

---



BLANCO 129



NEGRO 130

## MATE

---



BLANCO 131



NEGRO 132

# COLORES BRILLO

---



**BLANCO 101**



**MARFIL 102**



**BEIGE 103**



**GAMUZA 104**




**AMARILLO REAL 108**



**AMARILLO MEDIO 109**



**NARANJA 110**



**ROJO VIVO 111**



**AZUL ANCLA 115**



**AZUL LUMINOSO 116**



**AZUL MARINO 117**



**AZUL COBALTO 118**




**VERDE PRIMAVERA 122**




**VERDE HIERBA 123**



**VERDE MARINO 124**




**VERDE GALICIA 125**



**OCRE 105**




**PARDO 106**




**TABACO 107**



**BERMELLÓN 112**



**ROJO INGLÉS 113**



**ROJO CARRUAJE 114**



**GRIS AZULADO 119**



**GRIS MEDIO 120**



**NEGRO 121**



**GRIS NIEBLA 126**



**GRIS PERLA 127**



**ALUMINIO 128**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esmalte sintético de uso general formulado con resinas alquídicas y de poliuretano. De altas prestaciones, excelente brochabilidad, dureza y resistencia al rayado. Proporciona a las superficies sobre las que se aplica, tanto en interiores como en exteriores, acabados tersos, duros y elásticos, muy decorativos y resistentes. Buen anticorrosivo en combinación con la imprimación TKROM adecuada.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

### SUPERFICIES PINTADAS

- 1 Pintura en mal estado se debe eliminar mediante decapado o medios mecánicos hasta llegar a soporte sano.
- 2 Pinturas en buen estado satinadas o brillantes se recomienda matizar lijando superficialmente.

### SUPERFICIES NO PINTADAS

#### MADERA

- 1 Lijar la superficie de madera en dirección de la veta para eliminar irregularidades del soporte.
- 2 Aplicar una capa de TKROM IMPRIMACIÓN SELLADORA UNIVERSAL (TK-6203)
- 3 Lijar suavemente y aplicar a continuación una o dos manos de TKROM ESMALTE.

#### HIERRO Y ACERO

- 1 Eliminar partículas sueltas o mal adheridas de óxido y/o calamina mediante medios mecánicos.
- 2 Aplicar una de las imprimaciones de la gama TKROM en función de las condiciones climáticas y naturaleza del soporte.
- 3 Aplicar una o dos manos de TKROM ESMALTE

### GENERALES

- 1 Superficies de difícil adherencia o muy brillantes, lijarse suavemente y aplicar una capa de imprimación adecuada.
- 2 Después de realizar la preparación superficial, lavar la superficie asegurándose que queda seca y libre de contaminantes (grasas, aceites, polvo, resinas, sales, etc.).



Junio 2021

